



# Metclean DX4845

## Fepar

### PRODUKTTYPE:

Metclean DX4845 Fepar er et fosforsyrebasert industrirensjøringsmiddel for metall-overflatebehandling i væskeform.

### SAMMENSETNING:

Fosforsyre : 30-60%  
Extoxyl alkohol : 1- 5%  
Rustinhibitor : 0- 1%

### BRUKSOMRÅDER:

Metclean DX4845 Fepar er utviklet for hurtig rengjøring av rust. Produktet er basert på fosforisk syrebase, noe som passifiserer metallflater slik at nye rustdannelser reduseres. Metclean DX4845 Fepar gir en overflatefilm som er uoppløselig i oljer, bensin og de fleste malingsstyper. Metclean DX4845 Fepar fungerer derfor ypperlig på materialer/maskindeler/utstyr som ikke skal overflatebehandles, men kun ha en beskyttende hinne. Ved andre bruksområder kan produktet overmales. Metclean DX4845 Fepar kan brukes kaldt og varmt - helt opp til +60C.

### BRUKSANVISNING:

Metclean DX4845 Fepar kan anvendes på flere måter; sprøyte, manuell og nedsenking i kar. Uansett metode anbefales det å fjerne eventuelle fettbelegg før påføring med Foamclean Mega.

Manuell : Bruk børste, påføres med stoplebevegelser slik at produktet trenger godt ned i rusten.

Sprøyte : Bruk sprøyte med grov dyse

Kar : Behandlingstiden er avhengig av rustdannelsen.

Metclean DX4845 Fepar påføres fortrinnsvis ublandet, men kan fortynnes med vann. 1:4 – 1:6 ved badløsning.

### EGENSKAPER:

pH konsentrat : 1.6  
Oppløselighet : Lett oppløselig i vann  
Spesifikk vekt : 1,504  
Viskositet : Som vann  
Reaktivitet : Må ikke blandes med baser/alkaliske stoffer.  
Materialpåvirkning: Reagerer med lett metaller

### LAGRINGSBETINGELSER:

Må oppbevares i originalemballasje, og adskilt fra baser/alkaliske stoffer.

### HOLDBARHET:

Ved tørr og frostfri lagring er det ingen begrensning i holdbarheten.

### MILJØFORHOLD:

Metclean DX4845 Fepar i konsentrat må regnes som spesialavfall, unngå derfor spill. Ved uhell, sug opp med absorberende materiale og spyl med rikelig mengder vann. For ytterligere informasjon se HMS-blad for Metclean DX4845 Fepar.

### SIKKERHETSFORHOLD:

Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Ved svelging fremkall ikke brekninger, gi melk-kontakt lege. I øynene skyl med store mengder vann- kontakt lege. Bruk derfor verneutstyr; hansker og briller/ ansiktsskjerm. For ytterligere informasjon se HMS-datablad for Metclean DX4845 Fepar